CCE 6000
Kurzanleitung

Sehr geehrte Kunden,

als Beipack zu Ihrer neuen CashConcepts CCE 6000 finden Sie nachstehend eine Kurzanleitung für die Bedienung des neuen Banknotenzählers. Ein mehrsprachiges, ausführliches Manual finden Sie als Download auf unserer Internetseite unter: SERVICE -> BEDIENUNGSANLEITUNG -> BANKNOTENZÄHLER

Tastenbeschreibung:

Taste	Funktion	Beschreibung
START	Starten der Zählvorganges	Startet (bei manuellem Start) und stoppt den Zählvorgang der Maschine
CLEAR	Löschen	Löscht das Zählergebnis bzw. den programmierten Zählstopp
↑↓	Navigieren	Auswählen der Seiten / Optionen im Setup und in der Report - Anzeige
REPORT	Report	Ruft das detaillierte Zählergebnis auf
SETUP	Setup	Öffnet das Setup Menü für Einstellung der Maschinenfunktionen
PRINT	Druckfunktion	Druckt das Zählergebnis auf einen optionalen Drucker aus
BATCH	Zählstopp	Ruft vorprogrammierte Zählstopps auf, diese können über die +1/+10-Tasten verändert werden, Löschung des Zählstopps durch Drücken der Taste CLEAR
+1/+10	Anpassung Zählstopp	Durch kurzes Drücken wird der aktivierte Zählstopp um 1 erhöht, durch gedrückt halten wird er um 10 Banknoten erhöht.
ADD	Addition	Schaltet die Additionsfunktion mehrerer Zählvorgänge ein und aus
CUR	Währungswechsel	Wechselt zwischen den programmierten und aktivierten Währungen
MODE	Zählmodus	Wechselt zwischen den verschiedenen Zählmodi (siehe nächste Tabelle)

Inbetriebnahme:

- Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose und mit der CCE 6000 und schalten Sie diese ein.
- Stoßen Sie die Banknoten auf einer geraden Fläche auf, so dass die Noten an einer Längsseite bündig sind und legen Sie die Noten zentriert – mit der bündigen Seite nach hinten - in den Feeder ein. Schieben Sie die beiden Banknotenführungen an den Stapel heran, so dass die Noten optimal eingezogen werden können.
- Sollten die Noten nicht zentriert oder bündig eingelegt werden, kann es zu Fehlzählungen oder Nichterkennung und Aussortierung von Noten kommen.
- Bei falschgeldverdächtigen Banknoten ist der Stoppvorgang so eingestellt, dass die falschgeldverdächtige Banknote die oberste Note im Stacker-Stapel ist.

Zählmodi: (Wechsel über MODE-Taste)

Display	Funktion	Beschreibung
MIX	Gemischt Zählung	In diesem Zählmodus können Sie unsortierte und sortierte Banknoten wertmäßig zählen und über das Reportmenü (Taste REPORT) auswerten lassen.
SORT	Sortierte Zählung	In diesem Zählmodus stoppt die Maschine, sobald eine Note erkannt wird, die von der Wertigkeit her mit der ersten Note aus dem Stapel abweicht. Sie können so größere Mengen gleicher Banknoten besonders nach niedrigeren Wertigkeiten durchsuchen und die Gesamtmenge der Banknoten erfassen.
FREE	Free Count Modus	Im Free-Count-Modus wird die Falschgelderkennung deaktiviert und es können alle Sorten von Papieren gezählt werden, die von der Abmessung her verarbeitet werden können.
FREE-UV	Free Count mit UV	Genau wie im Free-Count Modus können alle Arten von passenden Papieren oder Banknoten gezählt werden, diese werden aber zusätzlich auf UV-Merkmale geprüft.

Reinigung der Sensoren

Durch die Banknoten und durch sich absetzenden Staub kommt es zu Ablagerungen vor den Sensoren der Maschine. Diese Verunreinigungen führen zu vermehrten Aussortierungen und Nichterkennungen von echten Banknoten. Bitte reinigen Sie daher in regelmäßigen Abständen die Sensoren der CCE 6000. Schalten Sie bei der Reinigung der Maschine das Gerät generell aus und ziehen Sie den Netzstecker. Durch den roten seitlichen Taster können Sie die Maschine einfach öffnen und erhalten Zugriff auf die Sensoren. Mit einem weichen Pinsel und Tuch können Sie auch die groben Staubablagerungen von den Sensoren im Hopper- und Stackerbereich sowie von den Banknotenförderrädern entfernen. Zur Reinigung der Falschgeldsensoren empfehlen wir den zusätzlichen Einsatz eines nichtentflammbaren Druckluftsprays und spezielle Reinigungskarten, um auch an unzugänglichen Stellen Schmutz und Feinstaub zu beseitigen. Diese Utensilien können Sie über unseren Webshop (www.cce.gmbh) bestellen.

CCE 6000
Short Manual

Dear customers,

as a supplement to your new CashConcepts CCE 6000, you will find a short instruction how to operate the new banknote counter. You can download a detailed, multilingual manual on our website at: SERVICE -> USER MANUALS -> BANKNOTE COUNTER

Panel description:

Button	Function	Description
START	Start / Stop counting	Starts (at manual start) and stops the counting process of the machine
CLEAR	Clear	Deletes the count result or the programmed count stop.
↑↓	Navigate	Selecting the pages / options in the setup and report display
REPORT	Report	Opens the detailed count result
SETUP	Setup	Opens the setup menu for setting the machine functions
PRINT	Print function	Prints the count result on an optional printer
BATCH	Counting stops	Calls up pre-programmed counting stops, these can be changed using the +1/+10 button, clearing of the counting stop by pressing the CLEAR button
+1/+10	Setup counting stops	Pressing shortly increases the activated count stop by 1, holding it down increases it by 10 notes.
ADD	Add function	Turns on and off the addition function of different counting operations
CUR	Select currency	Switches between programmed and activated currencies
MODE	Counting mode	Switches between the different counting modes (see next table)

Commissioning:

- Connect the mains plug to the socket and to the CCE 6000 and switch it on.
- Press the notes against a flat surface so that they are flush on one side of the sheet and place them in the feeder centered with the flush side facing back. Slide the two banknote feeders against the stack so that the notes can be optimally inserted.
- If the notes are not centered or inserted flush, incorrect counting or non-detection and sorting of notes may occur.
- In the case of banknotes suspected of being counterfeit, the stop procedure is set in such a way that the banknotes suspected of being counterfeit is the top one on the stack.

Counting modes: (Changeover via MODE button)

Display	Function	Description
MIX	Mixed value count	In this counting mode, you can count unsorted and sorted banknotes by value and have them evaluated using the report menu (REPORT button).
SORT	Sorted count	In this counting mode, the machine stops as soon as a note is detected that differs from the first note in the stack in terms of its value. This enables you to search through larger quantities of banknotes of the same size, especially for lower values, and to record the total quantity of banknotes.
FREE	Free Count Modus	In free count mode, counterfeit detection is deactivated and all types of paper that can be processed in terms of size can be counted.
FREE-UV	Free Count with UV	As in free-count mode, all types of paper or banknotes can be counted, but these are also checked for UV characteristics.

Cleaning the sensors

Due to the banknotes and the dust that is deposited, there are sediments in front of the sensors of the machine. These impurities lead to increased sorting out and non-recognition of genuine banknotes. Therefore, please clean the sensors of the CCE 6000 at regular intervals. When cleaning the machine, generally switch off the machine and pull the mains plug. The red pushbutton on the side allows you to open the machine easily and gain access to the sensors. With a soft brush and cloth you can also remove the dust from the sensors in the hopper and stacker area and from the banknote feed wheels. To clean the counterfeit sensors, we recommend the additional use of a non-flammable compressed air spray and special cleaning cards to remove dirt and fine dust even in inaccessible places. You can order these utensils from our webshop (www.cce.gmbh).

CCE – Cash Concepts Europe GmbH – von-Behring-Straße 6a – 88131 Lindau
Tel. +49 (0) 8382 – 943 15 – 0 / Fax +49 (0) 8382 – 943 15 – 20 / info@cce.gmbh

Mehr Informationen auf www.cce.gmbh