

Reinigungshinweis:

Durch die Münzen und durch sich absetzenden Staub, sowie durch Fremdkörper, kommt es zu Ablagerungen vor den Sensoren der Maschine und in dem Transportbereich der Münzen. Diese Verunreinigungen können zu Problemen beim Transport und der Erkennung und Sortierung der Münzen kommen.

Bitte reinigen Sie daher in regelmäßigen Abständen die Sensoren der CCE 4000. Generell empfehlen wir eine kurze Reinigung am Ende des Arbeitstages, dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten. Schalten Sie bei der Reinigung der Maschine das Gerät generell aus und ziehen Sie den Netzstecker. Die Informationen zur richtigen Reinigung entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

Entfernung von Fremdkörpern und blockierten Münzen

Schalten Sie die CCE 4000 aus und entfernen Sie vor dem Öffnen der Maschine den Netzstecker vom Gerät.

Öffnen Sie die Sicherheitsverriegelung auf der Rückseite des Gerätes und heben Sie die Abdeckung vom Sortierbereich durch Kippen der beiden Griffe in Pfeilrichtung ab.



Merken Sie sich vor dem nächsten Schritte die Position der Transportbürste (1 oder 2), drücken Sie die Transportbürste nach unten und drehen Sie diese in die Mitte zwischen den beiden Positionsnummern (Bild 1) und heben Sie die Bürsteneinheit ab. Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die vier markierten Schrauben (Bild 2). Heben Sie den gelösten Bereich nun vorsichtig ab und entfernen Sie alle Fremdkörper und Münzen (Bild 3). Reinigen Sie auch das abgebaute Teil von unten, da sich in dem Bereich die meisten Verschmutzungen und Fremdkörper sammeln (Bild 4). Bauen Sie danach die Maschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und achten Sie darauf, dass das graue Flachbandkabel (Bild 5) nicht eingeklemmt wird. Stellen Sie die Transportbürste wieder auf die vorherige Position.

