

CCE - Cash Concepts Europe GmbH

Kemptener Straße 99 – D-88131 Lindau / Germany

Tel.: +49 (0)8382 – 943 15 – 0 / Fax: +49 (0)8382 – 943 15 – 20

Email: info@cce.gmbh / Web: www.cce.gmbh



CashConcepts CCE 5060



Inhaltsverzeichnis:

Einleitung	Seite	3
Warnhinweise	Seite	3
Beschreibung	Seite	4
Inbetriebnahme	Seite	5
Zählvarianten und Währungsauswahl	Seite	6
Sortierfunktionen	Seite	8
Einstellungen und Funktionen	Seite	9
Einstellungen im Setup Menü	Seite	10
Mechanische Einstellungen	Seite	11
Fehlermanagement und Wartung	Seite	12
Software Updates der Währungsdateien	Seite	14
Lieferumfang	Seite	15
Technische Spezifikationen	Seite	15
Kontakt	Seite	15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die CCE 5060 entschieden haben. Diese Maschine ist für hohe Geldmengen und verschiedene Währungen ausgelegt und ist daher optimal für Banken, Geldwechselstuben und Geschäfte geeignet, die mehrere Währungen als Zahlungsmittel akzeptieren. Die CCE 5060 bietet sich ferner im Backoffice Bereich für alle Filialisten und Einzelhändler an, wo größere Bargeldbeträge auf einmal gezählt und geprüft werden sollen. Durch das zweite Sortierfach bietet die CCE 5060 neben einem kompletten Durchlauf der Noten ohne Stopp bei Nichterkennung auch viele Sortierfunktionen, die die tägliche Arbeit mit Banknoten enorm erleichtern.

Die einfache Handhabung der Maschine, sowie das übersichtliche Display sorgen für eine kurze Einarbeitungsphase ohne Schulungen oder zeitaufwendige Einweisung.

Sollten Sie Fragen zur CCE 5060 haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr CashConcepts Team

Warnhinweise

Allgemein

- Achten Sie bitte darauf, dass keine Fremdgegenstände (z.B. Münzen, Büroklammern) in die Maschine fallen, diese können die Motoren und die empfindlichen Sensoren der Maschine blockieren und beschädigen bzw. sogar zerstören.
- Bitte beachten Sie, dass beim Zählvorgang keine Krawatten, Haare oder Kleidungsstücke in den Banknoteneinzug geraten um Verletzungen und Schäden an der Maschine zu vermeiden.
- Bitte achten Sie darauf, dass keine geklebten, gewaschenen, stark verschmutzten oder beschädigten Banknoten in der Maschine gezählt werden, diese können in der Maschine verhaken und zerreißen.


Stromversorgung


- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder feuchten Netzteile bzw. Stromleitungen.
- Verbinden Sie die Stromzufuhr nicht mit feuchten Händen.
- Beim Wechseln der Sicherung muss die Maschine komplett vom Stromnetz getrennt werden, um einen elektrischen Schlag zu verhindern.

Wartung

- Schalten Sie zum Reinigen das Gerät immer aus.
- Säubern Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine nassen oder feuchten Tücher oder Reinigungsmittel.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf das Gerät und besprühen Sie es nicht mit Chemikalien. Sollte irgendeine Flüssigkeit darüber ausgelaufen sein, entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

Beschreibung

Nr.	Beschreibung	Foto
1	Banknotenbegrenzer / Feeder	
2	Justierrad für Anpressdruck der Banknoten	
3	Feeder- /Hoppersensor	
4	Display / Panel (siehe unten)	
5	Reject Fach für aussortierte Noten	
6	Stacker Wheels (Transporträder)	
7	Stacker	

8	Rückseitiger Zugriff auf die Maschine	
9	Ein- / Aus Schalter	
10	Sicherung	
11	Stromanschluss	
12	Typenschild mit Seriennummer	
13	RJ 45 Anschluss für optionalen Drucker	
14	RS 232 Anschluss für optionales externes Display	
15	USB Anschluss für PC Kommunikation	
16	SD Karten Slot für Updates	

CLEAR	Kurz: Löschen Zählergebnis Lang: Löschen Zählstoppwert
RESET	Starten manuellen Zählvorgang Menu: Bestätigen einer Auswahl
BAT	Abrufen der vorprogrammierten Zählstopps
ADD	Ein- / Ausschalten der Additionsfunktion
PRINT	Ausdruck des Zählergebnisses an den optionalen Drucker
+1 / +10	Kurz: gewählter Zählstopp +1 Lang: gewählter Zählstopp +10
Fitness / →	Aktivierung und Auswahl der Fitnessfunktion
↑ / MODE	Auswahl der Zählfunktion Menu: Navigieren hoch
↓ / Display	Wechsel zum detaillierten Zählergebnis
↶ / MENU	Zurückspringen zum Standardbildschirm Im Standardbildschirm: Aufrufen Setupmenu Menu: Zurückspringen zur vorherigen Ansicht

Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Inbetriebnahme und Benutzung der Maschine um ein optimales Zählergebnis zu erhalten.

- Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
- Verbinden Sie nun das Netzkabel mit der CCE 5060 und schalten Sie diese auf der Rückseite des Gerätes ein.
- Die CCE 5060 führt nun einen Selbsttest durch, bei dem alle Sensoren und die Motoren getestet werden. Dieser Test dauert ca. 10 Sekunden. Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, entnehmen Sie die Ursache bitte der Tabelle mit den Fehlermeldungen auf den späteren Seiten dieses Handbuchs.
- Wählen Sie die gewünschte Währung und den Zählmodi aus.
- Stoßen Sie die Banknoten auf einer geraden Fläche auf, so dass die Noten an einer Längsseite bündig sind und legen Sie die Noten – mit der bündigen Seite Richtung Rückseite des Gerätes - in den Feeder ein. Schieben Sie die beiden Banknotenführungen an den Stapel heran, so dass die Noten optimal eingezogen werden können.
- Sollten die Noten nicht richtig eingelegt werden, kann es zu Fehlzählungen oder Nichterkennung und Aussortierung von Noten kommen.
- Wird eine Banknote nicht richtig erkannt oder als Falschgeldverdächtig ausgewiesen, wird diese Note in das Reject Fach aussortiert, die anderen Noten laufen weiter durch die Prüfung. Die verdächtige Banknote kann nach dem Zählvorgang entnommen und separat noch einmal geprüft werden.

Zählvarianten und Währungsauswahl

Die CCE 5060 kann sortierte und gemischte Banknoten zählen und prüfen. Über die „MODE“-Taste können Sie zwischen den Zählvarianten der Stückzählung und Gemischtwertzählung und den verschiedenen Sortierfunktionen auswählen.

Standardmäßig ist die CCE 5060 mit folgenden Währungen ausgestattet: EUR. Durch den Erwerb weiterer Softwarepakete können Sie die CCE 5060 mit zusätzlichen Währungen ausstatten.

Gemischtwertzählung / unsortierte Noten

Wählen Sie über die Taste „MODE“ den Modus „MIX“ aus.

In diesem Zählmodus können Sie unsortierte und sortierte Banknoten wertmäßig zählen und über das Reportmenü auswerten lassen. Durch Drücken der Taste „DISPLAY“ können Sie sich die gezählten Noten aufschlüsseln und bekommen so angezeigt, wie viele Noten von welcher Wertigkeit in dem gemischten Stapel enthalten waren.

Durch Drücken der Taste „DISPLAY“ können Sie sich durch die Auswertungen des Zählergebnisses navigieren und auch die Fehlerprotokolle der nichterkannten Banknoten aufrufen.

Durch Drücken der Taste „PRINT“ können Sie dieses Zählergebnis an einen optionalen Thermodrucker oder an einen PC übertragen.

Wertzählung / sortierte Noten

Wählen Sie über die Taste „MODE“ den Modus „SINGLE“ aus.

In diesem Zählmodus sortiert die CCE 5060 alle Banknoten aus, die von ersten gezählten Note aus dem Stapel abweicht. Sie können so größere Mengen gleicher Banknoten besonders nach niedrigeren Wertigkeiten durchsuchen und die Gesamtmenge und den Gesamtwert der sortierten Banknoten erfassen.

Stückzählung / Free-Count-Modus

Wählen Sie über die Taste „MODE“ den Modus „COUNT“ aus.

Im Free-Count-Modus wird die Falschgeldererkennung deaktiviert und es können alle Sorten von Papieren gezählt werden, die von der Abmessung und Papierstärke her von der CCE 5060 verarbeitet werden können.

Sortierfunktionen

Die CashConcepts CCE 5060 bietet zahlreiche Sortierfunktionen um die Geldverarbeitung schneller und einfacher zu gestalten. Um eine Sortierfunktion auszuwählen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste „MODE“ um die gewünschte Sortierfunktion aufzurufen.
- Die gewählte Sortierfunktion wird nun im Display angezeigt.

Sortiermodus MIX (Gemischtwertzählung)

Dieser Modus ist die Gemischtwertzählung, die oben im Handbuch bereits beschrieben wurde.

Aussortierung:

- falschgeldverdächtige Banknoten & fremde Währungen

Sortiermodus SINGLE (Sortierte Wertzählung)

Dieser Modus ist die sortierte Wertzählung, die oben im Handbuch bereits beschrieben wurde.

Aussortierung:

- Alle Wertigkeiten, die von der ersten gezählten Banknote abweichen
- falschgeldverdächtige Banknoten & fremde Währungen

Sortiermodus FACE (Vorderseite / Rückseite)

In diesem Modus werden die Banknoten danach sortiert, ob sie die Vorder- oder Rückseite zeigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Noten auf dem Kopf stehen oder nicht.

Aussortierung:

- Alle Banknoten, die von der Wertigkeit und der Lage der Banknote her von der ersten gezählten Banknote abweichen
- falschgeldverdächtige Banknoten & fremde Währungen

Sortiermodus ORIENT (Ausrichtung)

In diesem Modus werden die Banknoten danach sortiert, ob sie auf dem Kopf stehen oder nicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Noten die Vorderseite oder Rückseite zeigen.

Aussortierung:

- Alle Banknoten, die von der Wertigkeit und der Lage der Banknote her von der ersten gezählten Banknote abweichen
- falschgeldverdächtige Banknoten & fremde Währungen

Sortiermodus ISSUABLE (Ausgabefähig)

In diesem Modus werden die Banknoten danach sortiert, ob sie für den Umlauf und das wieder Inverkehrbringen noch geeignet sind.

Aussortierung:

- Alle Banknoten, die die Fitnessprüfung der Maschine nicht bestehen.
- falschgeldverdächtige Banknoten & fremde Währungen

Einstellung und Funktion

Über die zusätzlichen Einstellungen der CCE 5060 können Sie diese an Ihre individuellen Anforderungen bei der Bargeldverarbeitung anpassen.

Additionsfunktion

Die CCE 5060 verfügt über eine Additionsfunktion mit der mehrere Banknotenstapel hintereinander gezählt werden können und deren Ergebnis dann addiert werden. Durch Drücken der Taste „ADD“ schalten Sie diese Funktion ein bzw. aus. Im Display wird die aktivierte Funktion durch „ADD“ angezeigt. Sollte mehr als 9.999 Noten gezählt werden oder der Gesamtwert 999.999 übersteigen, wird der Zähler wieder auf 0 gesetzt.

Batchfunktion / Zählstopp

Mit der CCE 5060 können Sie vordefinierte Batchwerte (Zählstopps) aufrufen. Durch mehrmaliges Drücken der Taste „BATCH“ rufen Sie die voreingestellten Batchwerte auf. Durch kurzes Drücken der Taste „+1 / +10“ erhöhen Sie den voreingestellten Wert um 1, durch längeres Drücken der Taste „+1 / +10“ erhöhen Sie den voreingestellten Wert um 10. Wenn Sie einen Batchwert kleiner als 20 benötigen, können Sie diesen direkt über die Taste „+1 / +10“ einstellen. Alternativ können Sie den Batchwert auch direkt über den Touch-Screen-Monitor eingeben. **VERWENDEN SIE DAZU KEINE STIFTE!**

Wird der eingestellte Batchwert erreicht, stoppt die Maschine den Zählvorgang. Werden die abgezählten Noten aus dem Stacker entnommen, können Sie den Zählvorgang durch Drücken der „RESET“ Taste fortsetzen. Die Maschine zählt die verbliebenen Noten weiter bis diese komplett durchgelaufen sind oder der Batchwert erneut erreicht wird. Durch längeres Drücken der Taste „CLEAR“ wird der Batchwert gelöscht und die Maschine zählt ohne Stopp die eingelegten Noten durch. Im oberen rechten Displaybereich leuchtet bei Aktivierung der eingestellte Batchwert auf (z.B. B:100)

Seriennummersauslesung

Sie haben die Möglichkeit, mit der CCE 5060 die Seriennummern der Banknoten auszulesen und auszudrucken.

Im unteren Displaybereich sehen Sie den aktuellen Modus „SN:“ wenn die Seriennummersauslesung eingeschaltet ist. Nach einem Zählvorgang wird hier die letzte ausgelesene Seriennummer angezeigt.

Achten Sie darauf, dass im Setup Menü die Funktion aktiviert wurde.

Durch Drücken der Taste „PRINT“ können Sie dieses Zählergebnis an einen optionalen Thermodrucker oder an einen PC übertragen.

Bitte beachten Sie, dass die Seriennummersauslesung nicht bei allen Währungen und in allen Richtungen möglich ist.

Einstellungen im Setup Menü

Um in das Setup Menü zu gelangen, drücken Sie die Taste „MENU“. Mit Hilfe der Tasten „↑ / MODE“ und „↓ / DISPLAY“ navigieren Sie in diesem Menü. Durch Drücken der Taste „RESET“ wählen Sie Unterpunkte oder Funktionen aus und bestätigen Sie diese. Das Ändern der Optionen erfolgt durch die Taste „PRINT“. Durch mehrmaliges Drücken der Taste „MENU“ verlassen Sie die Unterpunkte und auch das Setup Menü.

1: Serial (Seriennummernauslesung)

Unter diesem Menü Punkt können Sie die Seriennummernauslesung aktivieren und deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass die Seriennummernauslesung nicht bei allen Währungen und in allen Richtungen möglich ist.

2: R-P Capacity (Aufnahmemenge Reject Fach)

Unter diesem Menü Punkt können Sie die Aufnahmemenge des Rejectfaches einstellen. Die maximale Aufnahmemenge beträgt 50 Banknoten

3: Beep Setup (Töne)

Unter diesem Menü Punkt können Sie einstellen, ob Alarmtöne und Quittungstöne beim Drücken von Tasten aktiviert oder deaktiviert werden sollen.

4: Date Time (Einstellung Uhrzeit und Datum)

Unter diesem Menü können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen, die im Display angezeigt und auch mit ausgedruckt werden.

Unter „DATE FORMAT“ wählen Sie den Aufbau des Datums. Die Buchstaben DD stehen für den Tag, MM für den Monat und YY für das Jahr.

Unter „DATE SET“ können Sie das aktuelle Tagesdatum einstellen. Über die Taste „PRINT“ erhöhen Sie die Werte. Kurzes Drücken erhöht den Wert um 1, längeres Drücken um 10. Über die Tasten „↑ / MODE“ und „↓ / DISPLAY“ wechseln Sie zwischen den Feldern hin und her.

Unter „TIME SET“ können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen. Über die Taste „PRINT“ erhöhen Sie die Werte. Kurzes Drücken erhöht den Wert um 1, längeres Drücken um 10. Über die Tasten „↑ / MODE“ und „↓ / DISPLAY“ wechseln Sie zwischen den Feldern hin und her.

5: Version (Versionsnummern)

Hier werden die verschiedenen Softwarestände der Baugruppen angezeigt. Diese Informationen sind ausschließlich für Servicearbeiten wichtig.

6: Sleep Time (Energiesparmodus)

Unter diesem Menü Punkt können Sie einstellen, ob und nach welchem Zeitraum, die Maschine in den Energiesparmodus wechseln soll.

7: ccTalk

Unter diesem Menü Punkt können Sie die Datenübergabe an den PC aktivieren / deaktivieren. Diese Funktion ist optional erhältlich.

8: Language (Sprachauswahl)

Unter diesem Menü Punkt können Sie die Anzeigesprache im Display wählen. Zur Zeit stehen nur Englisch und Chinesisch zur Verfügung.

9: LCD Calibration (Display Kalibrierung)

Unter diesem Menü Punkt können Sie die bei Bedarf die Touch Funktion des Displays kalibrieren.

10: Black List

Diese Funktion ist für Service Techniker beim Einstellen der Maschine reserviert.

11: Network Setting (Netzwerkeinstellung)

Unter diesem Menü Punkt können Sie die Einbindung der CCE 5060 in Ihr Netzwerk vornehmen.

12: Net Protocol (Netzwerk Protokoll)

Unter diesem Menü Punkt können Sie das passende Übergabeprotokoll für die Netzwerkeinbindung auswählen.

13: Machine SN:

Diese Funktion ist für Service Techniker beim Einstellen der Maschine reserviert.

14: Bankinfo:

Diese Funktion ist für Service Techniker beim Einstellen der Maschine reserviert.

15: Operator-No.

Diese Funktion ist für Service Techniker beim Einstellen der Maschine reserviert.

13: Quick CUR Selection (Auswahl der Währung)

Unter diesem Menü Punkt können Sie etwaige zusätzlich installierte Währungen auswählen.

Mechanische Einstellungen

Durch den Transport und durch Abnutzungen der Transportrollen im Hopper-Bereich kann eine Nachjustierung des Banknoteneinzuges notwendig sein. Auf der Oberseite der Maschine befindet sich eine Stellschraube mit der der Anpressdruck auf die Banknoten verändert werden kann.

Zieht die CCE 5060 nicht nur eine sondern auch mehrere Banknoten ein, so drehen Sie bitte die Stellschraube mit Hilfe eines Schraubenziehers in Richtung des „-“ – Bereiches.

Wenn die Banknoten schlecht bzw. schräg in die Maschine eingezogen werden drehen Sie das Stellrad bitte die Stellschraube mit Hilfe eines Schraubenziehers in Richtung des „+“ – Bereiches.

Fehlermanagement und Wartung

Die CCE 5060 ist mit einem umfassenden Fehlermanagement ausgestattet, um Sie über Probleme bei der Geldverarbeitung und der Falschgeldererkennung zu informieren, aber auch um auf Verschmutzungen von Sensoren aufmerksam zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die unten stehenden Hinweise zur Reinigung der Maschine um Fehler durch verunreinigte Sensoren auszuschließen und ein optimales Ergebnis bei der Zählung von Banknoten zu haben.

Reinigung der Sensoren

Durch die Banknoten und durch sich absetzenden Staub kommt es zu Ablagerungen vor den Sensoren der Maschine. Diese Verunreinigungen führen zu vermehrten Aussortierungen und Nichterkennungen von echten Banknoten.

Bitte reinigen Sie daher in regelmäßigen Abständen die Sensoren der CCE 5060. Schalten Sie bei der Reinigung der Maschine das Gerät generell aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Zum Reinigen der Sensoren greifen Sie in den Einzugsbereich der Banknoten und klappen diesen mit beiden Händen nach oben auf. Sie haben nun Zugriff auf die oberen und unteren Sensorbänke.



Mit einem weichen Pinsel und Tuch können Sie die groben Staubablagerungen von den Sensoren im Hopper- und Stackerbereich sowie von den Banknotenförderrädern entfernen. Zur Reinigung der Falschgeldsensoren empfehlen wir den zusätzlichen Einsatz eines nichtentflammenden Druckluftsprays oder spezieller Reinigungstücher für Banknotenzählmaschinen, um auch an unzugänglichen Stellen Schmutz und Feinstaub zu beseitigen.

Reinigen Sie auch den Bereich, der über die rückseitige Klappe erreichbar ist. Greifen Sie dazu in die Griffschale auf der Rückseite und ziehen Sie diese zu sich heran.

Schließen Sie nach der Reinigung den Einzugsbereich und die rückseitige Klappe wieder. **Bitte achten Sie beim Schließen darauf, dass sich Ihre Hände nicht im Klappbereich der Maschine befinden. Es besteht sonst Gefahr von Quetschungen oder anderen Verletzungen.**

Entfernung von Notenstein / Fremdkörpern

Im Falle eines Banknotenstaus in der Maschine schalten Sie das Gerät aus und öffnen den Einzugsbereich, wie bei der Reinigung beschrieben und die Rückseite Zugriffsklappe. Greifen Sie dazu in die Griffschale und ziehen Sie diese zu sich heran. Sie haben nun Zugriff auf den Bereich, wo vermutlich die Banknoten festhängen. Bitte beachten Sie bei der Entfernung, dass keine Reste von eventuell beschädigten Banknoten im Gerät verbleiben und so neue Probleme verursachen.

Im Falle von Fremdkörpern öffnen Sie das ausgeschaltete Gerät wie zur Beseitigung von Notenstein und entfernen Sie den Fremdkörper. Achten Sie darauf ob Sensoren durch den Fremdkörper beschädigt wurden.

Schließen Sie nach dem Entfernen des Notenstein / der Fremdkörper den Einzugsbereich und die rückseitige Klappe wieder. **Bitte achten Sie beim Schließen darauf, dass sich Ihre Hände nicht im Klappbereich der Maschine befinden. Es besteht sonst Gefahr von Quetschungen oder anderen Verletzungen.**

Displaymeldung / Hinweise

Meldung	Lösung
Fluorescence sensor	Es fällt zu viel Licht durch Deckenbeleuchtung oder andere Lichtquellen direkt in den Einzugsbereich der Maschine und stört die Sensorik. Bitte Maschine anders aufstellen.
Banknote feeding sensor	Entfernen Sie alle Banknoten aus dem Gerät und nehmen Sie eine Reinigung des Gerätes und der Sensoren vor.
Banknote receiving sensor	
Left counting sensor	
Right counting sensor	
Rotate speed sensor	Das Code Wheel Rad muss gereinigt werden oder die Antriebsriemen ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Servicepartner.
Reject Pocket Full	Entnehmen Sie die Banknoten aus dem Reject Fach und setzen Sie Ihren Zählvorgang fort.
TOP COVER OPEN!	Entfernen Sie alle Banknoten aus dem Gerät und schließen Sie den Einzugsbereich.
BACK DRAWER OPEN!	Entfernen Sie alle Banknoten aus dem Gerät und schließen Sie die rückseitige Zugriffsklappe
JAM! REMOVE ALL NOTES! THEN PRESS RESET KEY!	Bitte lesen Sie den Abschnitt über das Entfernen von Banknotenstaus um die Banknoten aus dem Gerät zu entfernen.

Displaymeldung / Alarmmeldungen

Fehlermeldung	Fehlerursache	Lösung
SLANT	Fehleinzug	Drücken Sie die Taste „RESET“ um den Zählvorgang fortzusetzen.
CHAI NT DOUBLE	Fehleinzug / Doppeleinzug	Sollte der Fehler vermehrt auftreten, justieren Sie den Einzugsdruck der Banknoten, wie im Kapitel „Mechanische Einstellungen“ beschrieben.
HALF	Note beschädigt / gefaltet	Eine beschädigte oder gefaltete Note wurde eingezogen. Bitte entfernen Sie die Note und drücken Sie die Taste „RESET“ um den Zählvorgang fortzusetzen.
MG / MG1 / MG2 / MG3 IR UV IMAGE / IMAGE 1 / IMAGE 2	Falschgeldverdächtige Banknote erkannt	Eine Falschgeldverdächtige Banknote wurde erkannt. Drücken Sie die Taste „RESET“ um den Zählvorgang fortzusetzen.
WIDTH / PASSWIDTH TIME 1 / TIME 2	Abweichende Größe der Banknoten	Die Banknoten stimmen in der Größe nicht überein. Bitte entfernen Sie diese aus dem Geldstapel.
DENO DF	Abweichende Wertigkeit	Die Banknoten weichen von der vorgegebenen Banknote ab. Bitte entfernen Sie die Banknoten und starten den Zählvorgang erneut.
JUDGE	Lesefehler	Bitte entfernen Sie die Banknoten und starten den Zählvorgang erneut.
Stacking Pocket Full	Stacker Fach voll	Bitte entfernen Sie die bereits gezählten Banknoten und setzen den Zählvorgang fort.

Wechseln der Sicherung

Die CCE 5060 ist durch eine Sicherung geschützt, die von Ihnen ohne großen Aufwand im Bedarfsfall ausgetauscht werden kann.

Bitte schalten Sie vor dem Wechsel der Sicherung die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät. Es besteht bei Nichtbeachtung Lebensgefahr auf Grund von Stromschlägen.

Ziehen Sie die Abdeckung der Sicherung ab und tauschen die Sicherung gegen eine gleichwertige Sicherung aus. Der Verschluss der Sicherung muss nach dem Wechseln wieder fest aufgedrückt werden.

Update bei Währungsumstellung bzw. Neuausgabe von Banknoten

Sollte ein Update oder ein Währungswechsel notwendig sein, so werden Sie über das genaue Handling auf unserer Webseite www.cce.gmbh informiert. Wenn Sie sich für unseren Newsletter auf der Homepage registrieren, erhalten Sie Informationen zu Updates steht's aktuell und zeitnah. Wir versenden in der Regel alle 2-3 Monate einen Newsletter ausschließlich zu wichtigen Themen.

Lieferumfang

Im Lieferumfang inbegriffen	Optional erhältlich
Handbuch	Drucker
Netzteil	Reinigungsset
	Externes Display
	SD - Karte
	Updatekabel
	Währungspakete (Software)

Technische Spezifikation

Hopper/Stacker/Reject Volumen:	500 / 200 / 50 Noten
Stromanschluss:	AC 110 V ~ 240 V – 50/60 Hz
Betriebstemperatur:	0°C – 40°C
Luftfeuchtigkeit:	40 – 90 %
Abmessungen:	251 x 271 x 264 mm
Gewicht:	8,50 kg
Zählgeschwindigkeit:	600 / 1.200 / 1.500 Noten pro Minute

Kontakt

Sollte es einmal zu Problemen mit Ihrer CCE 5060 kommen und Sie können diese Probleme nicht mit Hilfe des Handbuches beheben, so wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Händler und bei weiteren Fragen an unser Service Team.

info@cce.gmbh

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Garantiebeleg auf. Der Typenaufkleber auf der Rückseite bzw. Unterseite der Maschine mit der Seriennummer darf nicht entfernt, überklebt, beschädigt oder auf eine andere Art und Weise verändert werden, es droht sonst ein Verlust der Garantie.