

Start-up:

- Connect the power supply unit to the socket.
- Now connect the power supply to the CCE 10. If the unit does not switch on automatically, press and hold the ON/OFF button for 2 seconds.
- Now insert the banknotes to be tested one by one into the device.
- The banknotes are drawn in and checked, accepted banknotes are ejected back to the input side or back to the front depending on the setting.
- Suspect notes are generally ejected to the input side and a warning tone is emitted to inform you that this note has not been accepted.
- In the case of accepted banknotes, the LED Circle lights up green; in the case of suspected banknotes, the LED Circle lights up red, and you are alerted that this note has not been accepted.

Cleaning the sensors

The banknotes and the settling dust cause deposits in front of the machine's sensors. These impurities lead to an increased number of non-detections of genuine banknotes. Therefore, please clean the sensors of the CCE 10 at regular intervals. When cleaning the machine, generally switch off the device and unplug the mains plug. Grab the grip on the side of the device (Fig. No. 4) and open the upper part of the device upwards and to the side. You can remove the deposits from the sensors and from the banknote conveyor belts with a soft brush and a glasses cleaning cloth. Alternatively, you can order special cleaning cards and compressed air spray for professional cleaning from our web shop (www.cce.gmbh).

Currency change and updates

Register free of charge on our website www.cce.gmbh for our newsletter. As a rule, it is sent out 8 times a year and keeps you up to date on necessary updates (e.g. for new banknotes). All information on available updates or other currency combinations can also be found on the website in the Software section.

Contact us

In case of any problems with your CCE 10 and you cannot solve these problems with the help of the manual, please contact your dealer first and our service team by email at info@cce.gmbh if you have any further questions.

Please keep your sales invoice as proof of warranty. The type label on the back or underside of the machine with the serial number must not be removed, pasted over, damaged or altered in any other way, otherwise the warranty may be void.

If you wish to return equipment for repair or service, please generally use the RMA counterfeit detector form on the website www.cce.gmbh in the Service section. There you will also find all the necessary information for returns processing.



Elektronisches Falschgeldprüfgerät
Electronic Counterfeit Money Detector



Sehr geehrte Kunden,

bitte machen Sie sich mit der Bedienung Ihres neuen elektronischen Falschgeldprüfgerätes CCE 10 vertraut, um ein optimales Ergebnis bei der Erkennung von Fälschungen und in der Anpassung an Ihren Betriebsablauf zu haben. Weitere Informationen finden Sie im mehrsprachigen und ausführlichen Handbuch, das Sie kostenlos von unserer Webseite herunterladen können: www.cce.gmbh/service/manuals.

Dear customers,

Please become acquainted with the operation of your new electronic counterfeit detector CCE 10 in order to have an optimal result in the recognition of counterfeits and in the adaptation to your operational sequence. Further information can be found in the multilingual and detailed manual, which you can download free of charge from our website: www.cce.gmbh/service/manuals.

Produktübersicht / Product Overview

Vorderseite / Front View	Rückseite / Rear View
	
DEUTSCH	ENGLISH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewählte rückseitiger Ausgaberrichtung von akzeptierten Banknoten 2. Anzeige der gewählten Ausgaberrichtung von akzeptierten Banknoten 3. LED Kreis zur Ergebnisanzeige: Rot: Falschgeldverdächtig Grün: Echte Banknote 4. Griffmulde zum Öffnen des Gerätes 5. LED Balken zur Anzeige der Betriebsbereitschaft 6. ▲ Taste: Gedrückt halten zum Wechseln der Ausgaberrichtung akzeptierter Banknoten 7. ON/OFF – Taste: Gedrückt halten zum Ein- und Ausschalten des Gerätes 8. ▼ Taste: Gedrückt halten zum Wechseln der Ausgaberrichtung akzeptierter Banknoten 9. Banknoteneinzug, generelle Ausgaberrichtung falschgeldverdächtig Banknoten, gewählte Ausgaberrichtung von akzeptierten Banknoten 10. Abdeckung Batteriefach für optionalen Akku 11. Typenschild mit Seriennummer 12. Mini-USB-Port für Service Techniker 13. Netzteil Anschluss 12 V DC 1 A 14. Gewählte rückseitiger Ausgaberrichtung von akzeptierten Banknoten 15. Micro-SD-Slot für optionale SD Karte für Währungswechsel und Währungsupdates 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selected reverse output direction of accepted banknotes 2. Display of the selected output direction of accepted banknotes 3. LED circle for result display: Red: Counterfeit suspect Green: Genuine banknote 4. Grip for opening the device 5. LED bar to indicate operational status 6. ▲ Key: Hold down to change the output direction of accepted banknotes. 7. ON/OFF key: Press and hold to switch the device on and off. 8. ▼ Key: Hold down to change the output direction of accepted banknotes. 9. Banknote withdrawal, general output direction of suspected banknotes, selected output direction of accepted banknotes 10. Battery cover for optional rechargeable battery 11. Type plate with serial number 12. Mini USB port for service technicians 13. Power supply unit Port 12 V DC 1 A 14. Selected reverse output direction of accepted banknotes 15. Micro SD slot for optional SD card for currency exchange and currency updates

Inbetriebnahme:

- Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.
- Verbinden Sie nun das Netzteil mit dem CCE 10, sollte sich das Gerät nicht automatisch einschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste für 2 Sekunden gedrückt.
- Führen Sie die zu testenden Banknoten nun einzeln in das Gerät ein.
- Die Banknoten werden eingezogen und geprüft, akzeptierte Scheine werden je nach Einstellung zurück zur Eingabeseite oder zur Rückseite ausgeworfen.
- Falschgeldverdächtige Noten werden generell zur Eingabeseite hinausgeworfen. und Sie werden über einen Warnton darauf aufmerksam gemacht, dass diese Note nicht akzeptiert wurde.
- Bei akzeptierten Banknoten leuchtet der LED Kreis grün auf, bei falschgeldverdächtigen Banknoten leuchtet der LED Kreis rot auf erhalten Sie zusätzlich einen Warnton der Sie darauf aufmerksam macht, dass diese Note nicht akzeptiert wurde.

Reinigung der Sensoren

Durch die Banknoten und durch sich absetzenden Staub kommt es zu Ablagerungen vor den Sensoren der Maschine. Diese Verunreinigungen führen zu vermehrten Nichterkennungen von echten Banknoten. Bitte reinigen Sie daher in regelmäßigen Abständen die Sensoren der CCE 10. Schalten Sie bei der Reinigung der Maschine das Gerät generell aus und ziehen Sie den Netzstecker. Greifen Sie seitlich des Gerätes in die Griffmulde (Abb. Nr. 4) und klappen Sie den oberen Gerätebereich nach oben und zur Seite auf. Mit einem weichen Pinsel und Brillenputztuch können Sie die Ablagerungen von den Sensoren sowie von den Banknotenförderbändern entfernen. Alternativ können Sie über unseren Webshop (www.cce.gmbh) auch spezielle Reinigungskarten und Druckluftspray für die professionelle Reinigung bestellen.

Währungswechsel und Updates

Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Webseite www.cce.gmbh für unseren Newsletter. Dieser wird in der Regel max. 8-mal im Jahr verschickt und hält Sie auch über notwendige Updates (z.B. bei Neuerscheinungen von Banknoten) auf dem Laufenden. Alle Informationen zu verfügbaren Updates oder anderen Währungskombinationen finden Sie auch auf der Webseite in der Rubrik Software.

Kontakt

Sollte es einmal zu Problemen mit Ihrer CCE 10 kommen und Sie können diese Probleme nicht mit Hilfe des Handbuches beheben, so wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Händler und bei weiteren Fragen an unser Service Team per Email an info@cce.gmbh

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Garantiebeleg auf. Der Typenaufkleber auf der Rückseite bzw. Unterseite der Maschine mit der Seriennummer darf nicht entfernt, überklebt, beschädigt oder auf eine andere Art und Weise verändert werden, es droht sonst ein Verlust der Garantie.

Wenn Sie Geräte einsenden möchten für Reparaturen oder Servicearbeiten, verwenden Sie bitte generell das RMA Formular für Falschgeldprüfgeräte auf der Webseite www.cce.gmbh im Bereich Service. Dort finden Sie auch alle notwendigen Informationen für die Retourenabwicklung.